

Quick Start Manual - Gateway

٠

IMPOSTAZIONI DEFAULT GATEWAY

- Default login gateway:
 User *admin* Password *default*
- Default LAN IP : 192.168.30.193
 LAN subnet: 255.255.255.0
- Default WAN: DHCP
- Il tasto *reset* ripristina le impostazioni di default del gateway



Erreuno S.r.l. Via Novella n°13 - 43058 - Sorbolo (PR) Tel. 0521 694164 - info@erre1.it

 Image: second second

•Collegare il gateway ad un PC

• Impostare sulla scheda di rete del pc stessa subnet di default del gateway e un indirizzo IP con la stessa **sottorete** (Esempio: 192.168.**30**.88)

• Aprire browser sul Pc, digitare l'indirizzo IP di default del gateway ed effettuare il login

	99					-			6	
\frown		Network	Log	and Stat	as	Seria	l Port	Plant	Password	
(\mathbf{n})	1	WAN mode:		DHC	PT					5
		WAN ip:		192	168	3	4			WAN IP
		WAN subnet:		255	255	255	0)		
		WAN gatewa	y:	192	168	3	1]		
		DNS:		192	168	3	1			
NETWORK		3G APN:								
		PIN:								
		LAN mode: Static Y								
	-	LAN ip:		192	168	1	237			
LAN IP	-	LAN subnet:		255	255	255	0			
										-
		Eagleye serv	35.15	35.156.69.215						
SAVE &										SERVER
REBOOT	_	Sau				Dobr	ot			
	-	Jav				Rebu	ior.			

- Selezionare la scheda "Network"
- Impostare i parametri relativi alla connessione WAN (Internet)
- Impostare indirizzo IP LAN della rete lato macchina
- Inserire l'IP del server EAGLE-EYE in proprio possesso
- Salvare e riavviare il gateway
- Verificare le impostazioni
- Scollegare il gateway dal Pc e collegarlo a Internet (utilizzare porta WAN)
- Collegare il gateway ai dispositivi (utilizzare porta LAN)
- Installare su un Pc collegato a Internet il tool *Eagle-Eye VPN*, scaricabile anche dalla pagina di supporto del sito <u>www.eagle-eye.it</u>



Quick Start Manual - Server

IMPOSTAZIONI DEFAULT SERVER

- Default login: User - *admin* Password – *admin*
- IP server test-demo: 35.156.69.215

.....

Tutti i gateway possono essere collegati al server test-demo. Tutti i dispositivi connessi sono accessibili da tutti gli utenti collegati



Erreuno S.r.l. Via Novella n°13 - 43058 - Sorbolo (PR) Tel. 0521 694164 - info@erre1.it

 Acc AddRess C client
 MAC PC Client: b8:ae:ed:ea:0e:0d Certificato
 Image: Connection of the second of the seco

• Installare sul Pc il tool *Eagle-Eye VPN*, scaricabile dalla pagina di supporto del sito <u>www.eagle-eye.it</u>

- Aprire Eagle-Eye VPN, inserire l'indirizzo IP del server Eagle-Eye nell'apposito spazio e digitare "connetti"
- Attendere l'apertura del browser ed effettuare il login al pannello di controllo del server.
- Default login server: User - *admin* Password - *admin*

•Selezionare la scheda "Pc Client"

- Individuare il MAC address del Pc Client da abilitare alla connessione VPN. L'indirizzo MAC del Pc è visualizzato nella parte alta del pannello del tool Eagle-Eye VPN
- Abilitare il Pc cliccando sul tasto "Enable key sync"
- Controllare che il Pc sia stato abilitato, verificando che sullo stesso tasto ora appaia "Disable key synk"

• Selezionare la scheda "Gateway Update"

- Individuare il gateway da associare al server mediante l'indirizzo IP e/o MAC elencati. Abilitarlo cliccando sul tasto "Sync Key"
- Selezionare la scheda "Connections"
- •Individuare il gateway abilitato e cliccare su "Connect" per avviare la connessione VPN



